

FICHE TECHNIQUE

Pince de boucle de terre Fluke 1630-2 FC



MESURE DU COURANT AC DE FUITE

Identifiez le courant AC de fuite sans déconnecter le piquet du système de mise à la terre. Idéal pour le dépannage des systèmes.

ROBUSTESSE

Les mâchoires des pinces industrielles restent alignées et étalonnées, même en cas d'utilisation quotidienne en milieu industriel.

ENREGISTREMENT DES MESURES

La pince de boucle de terre permet de gagner du temps en enregistrant automatiquement les données à des intervalles prédéfinis et de sauvegarder jusqu'à 32 760 mesures en mémoire selon l'intervalle d'enregistrement prédéfini. L'enregistrement et le stockage des valeurs mesurées permettent de gagner du temps.

SEUIL D'ALARME.

Limites d'alarme haute/basse définies par l'utilisateur pour une évaluation rapide des mesures.

FILTRE PASSE-BANDE

La fonction sélectionnable de filtre passe-bande supprime les bruits indésirables de la mesure de courant AC de fuite.

Tests rapides et sûrs de résistance de terre en intérieur et en extérieur et de courant de fuite AC avec pince de boucle de terre « sans piquet » et pince multimètre de courant de fuite AC

Testez les composants de mise à la terre d'équipements situés dans des endroits difficiles d'accès, y compris en intérieur ou dans des endroits entièrement pavés, et qui ne permettent pas de planter des piquets de test auxiliaires. Ne débranchez rien : identifiez la résistance de boucle de terre sans avoir à déconnecter puis à reconnecter l'électrode de mise à la terre du système.

La pince de boucle de terre sans piquet Fluke 1630-2 FC est le type d'outil robuste et de haute qualité que l'ont attend de Fluke. Les mâchoires des pinces industrielles restent alignées et étalonnées, même en cas d'utilisation quotidienne en milieu industriel.

Mesure sans piquet

La pince 1630-2 FC mesure les résistances de boucle de terre des systèmes à prises de terre multiples grâce à sa double mâchoire. Cette technique de test permet d'éviter deux étapes dangereuses et chronophages : la déconnexion des mises à la terre parallèles et la recherche d'emplacements adaptés pour la mise en place de piquets auxiliaires de test. Vous pouvez effectuer vos tests de mise à la terre à des endroits considérés auparavant comme difficiles : dans les immeubles, sur les pylônes électriques, ainsi que dans les endroits sans accès à la terre où il est impossible de placer des piquets auxiliaires de test.

Avec cette méthode de test, des mesures à deux processus sont effectuées autour du câble de mise à la terre ou de la barre d'alimentation avec la mâchoire spécialement conçue de la pince 1630-2 FC. Les piquets auxiliaires de test ne sont pas du tout utilisés. Une tension prédéfinie est produite par la source de la pince et le courant est mesuré par le capteur de la pince. Le testeur détermine automatiquement la résistance de boucle de terre pour cette section du système de mise à la terre.



SYSTÈME SANS FIL FLUKE CONNECT®

Le 1630-2 FC prend en charge le système sans fil Fluke Connect® (disponible suivant les régions) Fluke Connect® connecte sans fil la pince avec une app de votre smartphone ou de votre tablette. L'application affiche les mesures de résistance de terre sur votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez enregistrer ces mesures, la géolocalisation par GPS sur votre téléphone et les images sur le système de stockage Fluke Connect Cloud et les partager avec votre équipe.

Spécifications

Spécifications électriques				
Tension maximale de mise à la terre		1 000 V		
Type de piles		4 piles alcalines AA 1,5 V CEI/EN LR6		
Durée de vie des piles		Plus de 15 heures*		
Gamme de fréquences		40 Hz à 1 kHz		
Classe de protection		CEI/EN 60529 : IP30 avec mâchoire fermée		
LCD	Lecture numérique	9 999 points		
	Fréquence de rafraîchissement	4/s		
Température	Fonctionnement	-10 °C à + 50 °C		
	Stockage	-20 °C à + 60 °C		
Humidité de fonctionnement		Sans condensation (< 10 °C)		
		≤ 90 % HR (de 10 °C à 30 °C)		
		≤ 75 % HR (de 30 °C à 40 °C)		
		≤ 45 % HR (de 40 °C à 50 °C) (sans condensation)		
Altitude	Fonctionnement	2 000 m		
	Stockage	12 000 m		
Température de référence		23 °C ± 5 °C (73 °F ± 9 °F)		
Coefficient de température		0,15 % x (précision spécifiée) / °C (< 18 °C ou > 28 °C)		
Indication de surcharge		OL		
Affichage des spécifications des mesures avec résistance de boucle standard		Entrée (Ω)	Minimum	Maximum
		0,474	0,417	0,531
		0,5	0,443	0,558
		10	9,55	10,45
		100	96	104
Capacité d'enregistrement de données		32 760 mesures min.		
Intervalle d'enregistrement de données		1 seconde à 59 minutes et 59 secondes		
Sécurité	Généralités	CEI/EN 61010-1 : Degré de pollution 2 IEC/EN 61557-1		
	Mesure	CEI/EN 61010-2-032 : CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V		
Pince de courants pour mesures de courant de fuite		CEI/EN 61557-13 : Classe 2, ≤ 30 A/m		
Résistance à la terre		CEI/EN 61557-5		
Efficacité des mesures de protection		CEI/EN 61557-16 : fréquence de coupure 20 kHz (-3 dB)		
Compatibilité électromagnétique (CEM)	International	CEI/EN 61326-1 : Portable Electromagnetic Environment CISPR 11 : Groupe 1, classe B, CEI/EN 61326-2-2		
	Corée (KCC)	Équipement de classe A (équipement industriel de communication et diffusion)		
	USA (FCC)	47 CFR 15 sous-partie B, Ce produit est considéré comme exempt conformément à la clause 15.103.		

* En mode de mesure de résistance de terre avec rétroéclairage éteint et mode RF désactivé

Radio sans fil	
Gamme de fréquences	De 2 412 MHz à 2 462 MHz
Puissance de sortie	< 10 mW
Certification de fréquence radio	N° FCC:T68-FBLE N° IC:6627A-FBLE
Spécifications générales	
Taille du conducteur	40 mm (1,57 po) environ
Dimensions (L x l x H)	283 mm x 105 mm x 48 mm (11,1 in x 4,1 in x 1,9 in)
Poids	880 g (31 oz)
Garantie	Un an

Résistance de boucle de terre

Gamme	Précision [1] (±% de la mesure en Ω)
0,025 Ω à 0,249 Ω	1,5 % + 0,02 Ω
0,250 Ω à 0,999 Ω	1,5 % + 0,05 Ω
1,000 Ω à 9,999 Ω	1,5 % + 0,10 Ω
10,00 Ω à 49,99 Ω	1,5 % + 0,30 Ω
50,00 Ω à 99,99 Ω	1,5 % + 0,50 Ω
100,0 Ω à 199,9 Ω	3,0 % + 1,0 Ω
200,0 Ω à 399,9 Ω	5,0 % + 5,0 Ω
400 Ω à 599 Ω	10,0 % + 10 Ω
600 Ω à 1500 Ω	20,00 %

[1] Résistance de boucle sans inductance, conducteur centré et perpendiculaire à la mâchoire.

Courant de fuite à la terre en mA

Gamme automatique, 50/60 Hz, mesure eff. vraie, facteur de crête CF ≤3

Gamme	Résolution	Précision [1]
0,200 mA à 3,999 mA	1 µA	± 2 % du relevé ± 0,05 mA
4,00 mA à 39,99 mA	10 µA	± 2 % du relevé ± 0,03 mA
40,0 mA à 399,9 mA	100 µA	± 2 % du relevé ± 0,3 mA
0,400 A à 3,999 A	1 mA	± 2 % du relevé ± 0,003 A
4,00 A à 39,99 A	10 mA	± 2 % du relevé ± 0,030 A

[1] S'applique à la fréquence du signal
 * 40 Hz à 1 kHz avec filtre désactivé
 * 40 Hz à 70 Hz avec filtre activé



Informations relatives aux commandes

FLUKE-1630-2 FC Pince de boucle de terre et de courant de fuite

Inclus

Pince de boucle de terre, étui rigide, résistance de boucle standard, 4 piles AA, guide d'informations sur la sécurité et guide de référence rapide



La maintenance préventive simplifiée. Plus de travail supplémentaire.

Gagnez du temps et améliorez la fiabilité de vos données de maintenance grâce à la synchronisation sans fil des mesures à l'aide du système Fluke Connect.

- Évitez les erreurs de saisie de données en sauvegardant les mesures directement à partir de l'outil et en les associant à l'ordre de mission, au rapport ou à l'enregistrement d'équipement.
- Optimisez la disponibilité et prenez des décisions de maintenance en toute confiance grâce à des données fiables que vous pouvez suivre.
- Accédez aux mesures de base, historiques et actuelles par équipement.
- Oubliez les presse-papiers, ordinateurs portables et feuilles de calcul grâce au transfert des mesures sans fil en une étape.
- Partagez vos données de mesure à l'aide des appels vidéos et e-mails de ShareLive™.
- La pince 1630-2 FC fait partie d'un système en pleine expansion d'outils de test et de logiciels de maintenance connectés. Visitez le site Internet pour en savoir plus sur le système Fluke Connect.

En savoir plus sur flukeconnect.com



Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Connexion Wi-Fi ou cellulaire nécessaire pour partager des données. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Les informations relatives à la prise en charge des téléphones sont disponibles sur fluke.com/phones.

Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Dans la zone de service sans fil de votre fournisseur ; sous réserve des tarifs de votre forfait et d'autres modalités. Fluke Connect n'est pas disponible dans tous les pays. Certaines fonctionnalités Fluke Connect nécessitent un abonnement payant et peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke France SAS
 20 Allée des érables
 93420 Villepinte
 France
 Téléphone: +33 17 080 0000
 Télécopie: +33 17 080 0001
 E-mail: cs.fr@fluke.com
 Web: www.fluke.fr

Fluke Belgium N.V.
 Kortrijksesteenweg 1095
 B9051 Gent
 Belgium
 Tel: +32 2402 2100
 Fax: +32 2402 2101
 E-mail: cs.be@fluke.com
 Web: www.fluke.be

Fluke (Switzerland) GmbH
 Industrial Division
 Hardstrasse 20
 CH-8303 Bassersdorf
 Tel: +41 (0) 44 580 7504
 Fax: +41 (0) 44 580 75 01
 E-mail: info@ch.fluke.nl
 Web: www.fluke.ch

©2017 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
 Informations modifiables sans préavis.
 01/2017 6008392b-fr

La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.

Les services d'EURO-INDEX

EURO-INDEX fournit des services pour tous les instruments de sa gamme de fournitures et offre des services, de la connaissance et du personnel hautement qualifié pour l'entretien (préventif), la réparation et le calibrage de vos instruments de mesure.

Centre de Service Agréé.....

EURO-INDEX est un Centre de Service Agréé pour toutes les marques représentées.

Autrement dit, vos instruments sont traités par du personnel formé et compétent, qui dispose des outils et logiciels adéquats. Seules des pièces d'origine sont utilisées et la garantie de votre instrument ainsi que la certification (ATEX, EN50379, etc.) restent valables.

Laboratoire de maintenance et de calibrage

EURO-INDEX dispose d'un laboratoire de maintenance et de calibrage particulièrement moderne, titulaire d'une accréditation conforme à la norme NEN-EN-ISO/IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles que spécifiées dans le champ d'application associé au numéro d'accréditation K105.



MQS®

MQS est une formule d'entretien exclusive comportant un entretien et un calibrage périodiques de vos instruments de mesure. La prise en charge de multiples aspects vise à vous libérer de tout souci lors de l'utilisation de vos instruments de mesure. Les coûts sont modiques et prévisibles.

Accès numérique à vos certificats de calibrage avec Mon MQS

Mon MQS est un portail Web qui vous donne accès partout et à tout moment à vos certificats de calibrage et aux documents apparentés.

Location d'instruments de mesure

- Vaste assortiment
- Conseils avisés
- Les instruments sont livrés avec leurs accessoires et leurs certificats de calibrage traçables

EURO-INDEX Academy

- Formations sur les produits (individuelles et collectives)
- Séminaires
- Vidéos de démonstration et d'instruction

Visionnez la vidéo sur notre chaîne YouTube et découvrez tout ce qu'il vous faut savoir sur MQS



Guichet des services



Calibrage de l'analyse de gaz de combustion



Séminaires et ateliers



Calibrage de la thermographie

Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 17001

Le nom et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. L'utilisation de ce nom par EURO-INDEX s'effectue sous licence.



BELGIQUE
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be

PAYS-BAS
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

