

Kit de traçage de câbles avancé Fluke 2052



Principales fonctions

- Localiser rapidement et précisément des câbles sous tension et hors tension dans les murs, les plafonds et les sols
- Trouver les ruptures, les ouvertures et les courts-circuits, et identifier facilement les disjoncteurs et les fusibles
- Homologation de sécurité CAT IV 600 V
- Inclut l'accessoire pince ampèremétrique i400 AC qui permet d'induire un signal de détection sur le câble lorsqu'il n'existe aucun accès aux conducteurs nus

Présentation du produit: Kit de traçage de câbles avancé Fluke 2052

Conçu pour assurer votre sécurité

Le traceur de câbles Fluke 2052 Advanced permet de dépanner avec précision et en toute sécurité les fils sous tension et hors tension dans les environnements résidentiels, tertiaires et industriels jusqu'à CAT IV 600 V. Ce niveau de CAT offre la protection la plus élevée disponible sur tous les traceurs de câbles. Il est conçu pour vous protéger contre les niveaux les plus dangereux de surtension transitoire, des pointes allant jusqu'à 8 000 V, qui peuvent se produire dans les environnements industriels et publics. Cela est particulièrement important pour les scénarios que vous pouvez rencontrer dans des environnements tels que les installations industrielles, les usines et les hôpitaux où les équipements critiques ne peuvent pas être déconnectés.

Traçage de câbles personnalisé pour votre application

Qu'il s'agisse de dépanner le câblage et les équipements électriques dans les habitations, les bâtiments commerciaux ou les installations haute tension, le Fluke 2052 peut détecter les ruptures, les circuits ouverts et les courts-circuits. Ses différents modes et fonctions vous offrent la flexibilité nécessaire pour dépanner une large gamme de problèmes de câblage

électrique et de circuit que vous pouvez rencontrer au travail.

Quatre modes de suivi du récepteur

Le récepteur 2052-R détecte le signal dans les fils et les câbles en suivant deux méthodes : le traçage passif (sans l'émetteur) pour la détection de tension sans contact et le traçage actif (avec l'émetteur) pour tous les autres modes. Le capteur de pointe du récepteur peut tracer les fils dans les coins, les espaces exigus et les boîtiers de jonction.

- Mode « Quick Scan » pour la détection et la visualisation des câbles sous tension sur le grand écran couleur LCD
- Mode « Precision » pour une détection plus précise d'un câble
- Mode « Breaker » pour une identification facile du disjoncteur et du fusible en fonction du signal enregistré le plus haut détecté par l'émetteur
- Le mode « Non-contact Voltage Detection » permet de localiser les câbles sous tension sans utiliser l'émetteur

Trois modes d'alimentation de l'émetteur

L'émetteur 2000-T fonctionne sur des circuits sous tension et hors tension jusqu'à CAT IV 600 V et comprend les modes haut, bas et boucle. Ces modes modifient l'intensité du signal induit et peuvent permettre d'obtenir des résultats plus précis, en fonction du circuit que vous tracez.

- Mode « High » (haut) pour les circuits normaux sous et hors tension
- Mode « Low » (faible) pour un traçage de précision avec un signal faible pour réduire le couplage aux fils et objets métalliques proches
- Mode « Loop » (boucle) pour les circuits en boucle fermée hors tension

Deux fréquences de sortie de l'émetteur

Le 2000-T détecte automatiquement si le système est sous tension ou hors tension et sélectionne une fréquence de sortie de 6 kHz ou 33 kHz.

Huit niveaux de sensibilité du récepteur

Plus les niveaux de sensibilité sont élevés, plus la flexibilité et la précision du tracé sont élevées.

Kit complet

Le kit de traceur de câbles Fluke 2052 Advanced est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour commencer à suivre les fils et les circuits. Le kit d'accessoires inclut des cordons de mesure, des sondes de test, des adaptateurs de sortie à lame et ronds, ainsi que des pinces crocodiles pour connecter le transmetteur aux systèmes électriques. La connexion de l'émetteur à un conducteur nu à l'aide des pinces crocodiles et des cordons de mesure fournis permet toujours d'obtenir les résultats les plus précis. Cependant, dans les situations où un raccordement direct à un conducteur nu n'est pas réalisable, la pince ampèremétrique i400 incluse peut être utilisée avec le mode « Loop » (boucle) pour induire un signal amplifié de 6 kHz à travers l'isolation. Le kit comprend également des piles et une mallette de transport rigide.

Spécifications: Kit de traçage de câbles avancé Fluke 2052

Généralités	Récepteur 2052R	Transmetteur 2000T	Pince à courant alternatif i400 AC
Catégorie de mesure	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
Tension de fonctionnement	600 V AC/DC	600 V AC/DC	1 000 V AC
Fréquence de fonctionnement	Sous tension : 6,25 kHz Hors tension : 32,768 kHz	Sous tension/boucle : 6,25 kHz Hors tension : 32,768 kHz	N/A
Indications de signal	Affichage numérique de graphique à barres et bip sonore	LED et bip sonore	N/A
Temps de réponse	Capteur à pointe (sous/hors tension) : 500 ms NCV : 500 ms Surveillance de la batterie : 5 s	Surveillance de la tension de ligne : 1 s Surveillance de la tension de batterie : 5 s	N/A

Sortie de courant du signal (standard)	N/A	<p>Circuit sous tension : Mode haut : eff. 60 mA Mode faible : eff. 30 mA</p> <p>Circuit hors tension : Mode haut : eff. 110 mA Mode bas : 40 mA rms Mode boucle avec cordons de mesure : 160 mA rms Mode boucle avec pince de courant i400 AC : eff. 385 mA</p>	N/A
Sortie de tension du signal (nominale)	N/A	<p>Circuit sous tension : Mode haut : de 14 W à 230 V AC/50 Hz, 3,33 kΩ à 230 V AC Mode bas : de 4,6 W à 230 V AC/50 Hz, 11,5 kΩ à 230 V AC</p> <p>Circuit hors tension : Mode haut : 31 V RMS, 140 V crête à crête, 0,86 W à une charge de 1 kΩ Mode bas : 27,5 V RMS, 120 V crête à crête, 0,1 W à une charge de 1 kΩ Mode boucle avec cordons de mesure : eff. 32 V, 140 V crête à crête, 0,87 W à une charge de 1 kΩ Mode boucle avec pince de courant i400 AC : 31 mV, 0,89 W à une charge de 1 Ω</p>	N/A
Détection de gamme (plein air)	<p>Capteur à pointe : sous-tension Distance max. par l'air : jusqu'à 6,1 m (20 ft) Identification : approx. 5 cm (1,97 in)</p> <p>Capteur à pointe : Hors tension Distance max. par l'air : jusqu'à 4,5 m (14,7 ft) Identification : approx. 5 cm (1,97 in)</p> <p>NCV (40 Hz à 400 Hz) Sensibilité max. : 90 V jusqu'à 2 m Sensibilité min. : 600 V jusqu'à 1 cm</p>		N/A
Gamme de courant	N/A	N/A	400 A
Précision de base	N/A	N/A	2 % + 0,06 A 45 Hz à 400 Hz

Ecran			
Taille de l'écran	LCD 63 mm (2,5 in)	Voyants LED	N/A
Dimensions de l'écran (L x H)	37 mm x 49 mm (1,45 po x 1,93 in)	N/A	N/A
Résolution d'affichage	240 px x 320 px	N/A	N/A
Type d'affichage	LCD TFT	Voyants LED	N/A
Ecran couleur	16 bits	LED de mode de fonctionnement : rouge LED de l'état des piles : verte, jaune, rouge	N/A
Rétroéclairage	Oui	N/A	N/A

Environnement			
Température de fonctionnement	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Humidité en fonctionnement	<p>45 % : -20 °C à <10 °C ou 40 °C à 50 °C (-4 °F à <50 °F ou 104 °F à 122 °F)</p> <p>95 % (sans condensation) : 10 °C à <30 °C (50 °F à 86 °F)</p> <p>75 % : 30 °C à <40 °C (86 °F à <104 °F)</p>	<p>45 % : -20 °C à <10 °C ou 40 °C à 50 °C (-4 °F à <50 °F ou 104 °F à 122 °F)</p> <p>95 % (sans condensation) : 10 °C à <30 °C (50 °F à 86 °F)</p> <p>75 % : 30 °C à <40 °C (86 °F à <104 °F)</p>	<p>10 °C à <30 °C (95 % : 50 °F à <86 °F)</p> <p>30 °C à <40 °C (75 % : 86 °F à <104 °F)</p> <p>40 °C à <50 °C (45 % : 104 °F à <122 °F)</p>
Altitude de fonctionnement	2 000 m (6 561 ft)	2 000 m (6 561 ft)	2 000 m (6 561 ft)
Protection contre les transitoires	N/A		N/A
Degré de pollution	2	2	2
Indice de protection IP	IP 40	IP 40	IP 40
Test de résistance aux chutes	1 m (3,28 ft)	1 m (3,28 ft)	1 m (3,28 ft)

Mécanique			
Alimentation	4 piles alcaline AA	8 piles alcaline AA	N/A
Consommation d'énergie (standard)	110 mA	<p>Mode haut/bas : 70 mA Mode boucle avec pince : 90 mA Consommation sans transmission de signal : 10 mA</p>	N/A

Autonomie de la batterie	Env. 16 h	Mode haut/bas : env. 25 h Mode boucle : env. 18 h	N/A
Indication de batterie faible	Oui	Oui	N/A
Fusible	N/A	1,6 A, 700 V, rapide, Ø 6 x 32 mm, interruption 50 kA	N/A
Taille maximum du conducteur	N/A	N/A	32 mm (1,26 in)
Dimensions (L x l x H)	Env. 183 x 75 x 43 mm (7,2 x 2,95 x 1,69 in)	Env. 183 x 93 x 50 mm (7,2 x 3,66 x 1,97 in)	Env. 150 x 70 x 30 mm (5,9 x 2,75 x 1,18 in)
Poids	Env. 0,27 kg (0,6 lb)	Env. 0,57 kg (1,25 lb)	Environ 0,114 kg (0,25 lb)

Mécanique	Kit d'accessoires pour cordons de mesure 2000ACC
Comprend	2 cordons de mesure (rouge, noir) de 1 m, 1 cordon de mesure (vert) de 7 m, 2 sondes de vérification (noire), 2 pinces crocodiles (rouge, noire), 2 adaptateurs à lame de sortie (rouge, noir), 2 adaptateurs ronds de sortie (rouge, noir)
Catégorie de mesure	CAT IV 600 V (cordons de mesure), CAT II 1 000 V (sondes de vérification), CAT IV 600 V (pinces crocodile), CAT II 300 V (adaptateurs de sortie)
Tension et courant de fonctionnement	600 V, 10 A max. (cordons rouge/noir), 600 V, 10 A max. (cordon vert), 1 000 V, 8 A max. (sondes de test) 600 V, 10 A max. (pinces crocodiles), 300 V, 10 A max. (adaptateurs de sortie)
Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Humidité en fonctionnement	10 °C à <30 °C (95 % : 50 °F à <86 °F), 30 °C à <40 °C (75 % : 86 °F à <104 °F), 40 °C à <50 °C (45 % : 104 °F à <122 °F)
Température de stockage et humidité	0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F),
Altitude de fonctionnement	2 000 m (6 561 ft)
Degré de pollution	2
Étanchéité à la poussière et à l'eau	IP 20
Résistance aux chutes	1 m (3,28 ft)
Dimensions	Cordons rouge/noir : 1 m (3,28 ft), cordon vert : 7 m (22,97 ft), pinces crocodiles : environ 95 x 45 x 24 mm (3,74 x 1,77 x 0,94 in), adaptateurs de sortie : 72 x 18 x 18 mm (2,83 x 0,71 x 0,71 po)
Poids	Environ 0,4 kg (0,88 lb)

Modèles



FLUKE-2052

Comprend :

- Récepteur de traceur de câble avancé Fluke 2052R
- Émetteur traceur de câbles avancé Fluke 2000T
- Pince à courant alternatif i400 AC
- Kit d'accessoires pour cordons de mesure Fluke 2000ACC pour 2052/2062
- Boîtier de transport de qualité supérieure
- Piles
- Guide de référence rapide

Optional accessories

Description

Pince de courant AC Fluke i400

Les pinces de courant AC Fluke i400 étendent l'utilisation des multimètres numériques. Une pince à gamme unique 400 A AC dans un format compact. Achetez-la en ligne dès maintenant.

Système de suspension magnétique pour multimètre Fluke TPAK ToolPak™

Suspendez votre multimètre de différentes manières pour un fonctionnement mains libres pratique Compatible avec la plupart des multimètres Fluke. Achetez-le en ligne dès maintenant.

Mallette ultra rigide Fluke CXT1000

La mallette rigide et robuste CXT1000 vous permet de configurer les cubes de mousse pour stocker, protéger et transporter tous vos outils de test Fluke.

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.com/fr-be

©2024 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
06/2024

La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.

Services d'EURO-INDEX

EURO-INDEX est un fabricant, importateur et distributeur de diverses marques A dans le domaine des instruments de test et de mesure. Nous fournissons également une large gamme de services pour optimiser l'utilisation de ces instruments dans vos activités. Ces services comprennent naturellement l'entretien, la réparation et l'étalonnage des instruments, mais nous proposons aussi une assistance sous forme de formation via notre EURO-INDEX Academy et la location d'instruments.

Centre de Service Agréé

EURO-INDEX est un Centre de Service Agréé pour toutes les marques représentées. Cela signifie que vos instruments sont pris en charge par des techniciens formés par le fabricant et disposant des outils et logiciels adéquats. Seules des pièces d'origine sont utilisées et la garantie de votre instrument, ainsi que les certifications (ATEX, EN50379, etc.) restent intactes.

Laboratoire de maintenance et de calibrage

Le laboratoire des Pays-Bas est accrédité RvA selon la norme EN-ISO/IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles que spécifiées dans le champ d'application associé au numéro d'accréditation K105. Les certificats de calibrage RvA sont acceptés à l'international et équivalents à ceux de BELAC.



Service Mobile

Outre les laboratoires d'étalonnage fixes de Zaventem et de Capelle aan den IJssel, nous disposons également d'un laboratoire itinérant appelé "Service mobile". Nos services peuvent venir vers vous, en offrant une qualité équivalente.

MQS®

MQS® est une formule d'entretien exclusive comportant un entretien et un calibrage périodiques de vos instruments de mesure à un coût fixe et faible. Via un portail Web gratuit (monmq.be), vous avez toujours accès à vos certificats de calibrage.

Location d'instruments de mesure

- Vaste assortiment
- Précision démontrable par le certificat d'étalonnage actuel
- Conseils avisés
- Les instruments sont livrés avec leurs accessoires

EURO-INDEX Academy

- Formations et séminaires
- Vidéos de démonstration et d'instruction
- Notes d'application



Comptoir de service



Entretien, réparation et calibrage



Formations et séminaires



Service Mobile

Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 23001



BELGIQUE
Chaussée de Louvain 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
sales@euro-index.be
www.euro-index.be

PAYS-BAS
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

