

Réorganiser les valeurs

La fonction « Réorganiser les valeurs » peut être sélectionnée de la manière suivante. A partir du menu de mesure « Analyse de combustion », vous allez via « Mesures » à la fonction « Réorganiser les valeurs ».



fig. 1

Naviguez à l'aide du Pavé tactile jusqu'à la valeur de mesure souhaitée et sélectionnez-la avec la Touche entrée. La valeur de mesure sélectionnée a une couleur différente.



fig. 2

ANNEXE MANUEL D'UTILISATION

Analyseurs de service LIGNE BLEUE EUROLYZER STx et MULTILYZER STe

Avec le Pavé tactile, vous déplacez la valeur de mesure à la position souhaitée. Appuyez ensuite sur la Touche retour pour valider la position. La valeur de mesure est ensuite à nouveau affichée en noir.



fig. 3

Sous réserve de modifications EURO-INDEX FR18001



BELGIQUE
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
vente@euro-index.be
www.euro-index.be

PAYS-BAS
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl