



U kunt de firmware van uw Eurolyzer STx of Multilyzer STe updaten om de functionaliteit van uw instrument aan te passen.

Voor de beschrijving van deze werkwijze is de Multilyzer STe als voorbeeld genomen. Het updaten van de Eurolyzer STx gebeurt op dezelfde wijze. Enkele van de afgebeelde schermen kunnen bij deze instrumenten afwijkend zijn.

1. Controleer de firmware versie van uw toestel.



fig. 1

Noteer de firmware versie die wordt vermeld bij "SW-VERSION".

2. Kijk vervolgens op www.euro-index.be voor de nieuwste firmware versie. Als er een actuelere firmware versie beschikbaar is, kunt u deze GRATIS downloaden.
3. Plaats een lege MicroSD kaart in uw computer en maak hierop een map aan met de naam FIRMWARE. Plaats vervolgens de gedownloade firmware (MULTILYZER_STE_ *versienummer*.BIN) in deze map.
4. Controleer of de Multilyzer STe is uitgeschakeld. Plaats vervolgens de MicroSD kaart op de juiste wijze in het instrument.



fig. 2

5. Schakel het instrument in met de "Aan/uit-toets" . Wacht tot het display geheel wit wordt (<1 seconde). Druk vervolgens de "Holdtoets"  " in om in het update menu te komen.

Let op! Maak geen gebruik van de "Holdtoets"  " op het moment dat het scherm zwart is.

Het Bootloader menu zal verschijnen. Controleer de firmware informatie op het scherm.



fig. 3

Let op! Zorg dat de Accu niet (bijna) leeg is en de netadapter/acculader NIET is aangesloten tijdens het updaten van de firmware.

6. Start de installatie van de firmware met de "Entertoets"  ". Het proces wordt weergegeven door lijnen op het scherm. Na een succesvolle installatie van de firmware zal de Multilyzer STe automatisch opnieuw opstarten met de nieuwe firmware.
7. Verwijder de MicroSD kaart.
8. Maak in het hoofdmenu gebruik van de "Escapetoets"  " om in het Info menu te komen. Selecteer de keuze Info om hier te controleren of de nieuwe firmware geïnstalleerd is.



9. Kies vervolgens in het hoofdmenu voor Instellingen om vervolgens de fabrieksinstellingen terug te zetten.



fig. 4

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX VL18001



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
verkoop@euro-index.be
www.euro-index.be

NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

